



INSTRUCCIONES DE LA RMS2

Accesorios:

Minidisco
Pila CR2032
Cuña de 1°

2 tornillos de cabeza esférica M4 x 8 mm
2 tornillos de cabeza esférica M4 X 10 mm
2 llaves hexagonales 1.5mm, 2.5mm

Cuidado general:

La lente tiene un recubrimiento antirreflejante. La lente puede mostrar una pequeña distorsión si se examina bajo un escrutinio intenso, como por ejemplo, sostener la mira frente a una luz y enfocar la lente. Cuando se dispara realmente, el ojo nunca se enfoca en la lente, por lo que esta distorsión no es perceptible en condiciones de fuego real. Asegúrese de soplar cualquier residuo antes de iniciar el proceso de limpieza y, cuando no esté en uso, protéjala con la tapa de la mira.



Los productos diseñados y fabricados por SHIELD tienen una garantía limitada de por vida en materiales y mano de obra.

Para más detalles sobre la garantía de SHIELD, consulte nuestra web www.shieldsights.com/warranty

AVISO IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR

Lo siguiente se realiza en lugar de todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación a los fines: La única obligación del vendedor y del fabricante será la de sustituir los elementos del producto que resulten defectuosos. Antes de utilizarlo, el usuario deberá determinar la idoneidad del producto para su uso previsto, y el usuario asume todo el riesgo y la responsabilidad en relación con el mismo.

NI EL VENDEDOR NI EL FABRICANTE SERÁN RESPONSABLES, YA SEA EXTRA CONTRACTUAL O CONTRACTUALMENTE, DE CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO, DIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE, QUE SURJA DEL USO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL PRODUCTO.



Para ver videos instructivos sobre el montaje, la limpieza de la lente y el cambio de la pila, visite nuestro canal de YouTube o nuestra web. www.youtube.com/c/SHIELDsights

¡IMPORTANTE!

POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS ARMAS DE FUEGO ESTÉN LIMPIAS Y SEGURAS ANTES DE CONTINUAR

Poner y quitar la batería:

La mira SHIELD Reflex Mini Sight 2 utiliza una pila de litio de 3 V del tipo CR2032 que, con un uso medio, puede durar de 1 a 3 años. La sustitución es necesaria cuando la intensidad del punto aparece muy disminuida sobre un fondo brillante.

Para cambiar la pila, retire el cargador y asegúrese de que la pistola esté descargada y segura antes de proceder y mantenga la pistola apuntando en dirección contraria a usted mientras realiza el siguiente procedimiento. Utilice la llave hexagonal para quitar los tornillos de fijación de la mira y separarla del arma. Dele la vuelta a la mira para dejar al descubierto el compartimento de las pilas. Cuando se inserta, el lado positivo (+) de la pila debe estar hacia arriba y visible. El lado de la pila debe presionarse contra los contactos antes de insertarse.

El contacto negativo (-) debe estar situado correctamente en su hueco en la parte inferior de la cavidad de la pila, si se dobla fuera de su posición puede tocar el lado positivo (+) de la pila, y el LED no funcionará. Para extraer una pila, utilice la llave hexagonal de 1,5 mm para sacarla de su cavidad con la llave colocada en la ranura, que forma parte de uno de los orificios de ubicación del montaje delantero.

Puesta a cero de la RMS2:

Al poner a cero la RMS2 hay que prestar atención y cuidado al tacto del mecanismo. La RMS2 es una pieza de equipo pequeña y construida con precisión y podría dañarse si no se maneja correctamente. No hay necesidad de utilizar nada más que nuestra herramienta suministrada. Si se utiliza un destornillador con mango, el par de torsión que se puede aplicar podría causar daños sin que el usuario se dé cuenta. El mecanismo está diseñado para realizar el trabajo exacto de permitir el movimiento solo en la elevación y la desviación y para detener cualquier movimiento no deseado a lo largo de su vida que daría lugar a un desplazamiento cero.

NO FUERCE EL AJUSTE, en ninguna dirección, una vez que sienta resistencia, ya que esto dañará la mira y anulará la garantía.

Elevación:

Si se gira el tornillo de elevación **en sentido de las agujas del reloj**, el punto se desplazará hacia la ABAJO, lo que hará que el disparo (grupo) se desplace hacia ARRIBA.

Si se gira el tornillo de elevación **en sentido contrario a las agujas del reloj**, el punto se desplazará hacia la ARRIBA, lo que hará que el disparo (grupo) se desplace hacia ABAJO.

La cuña de 1 grado se proporciona para dar un rango extra de elevación en una amplia gama de armas de fuego (como la 1911). Si siente alguna resistencia del mecanismo al poner a cero la elevación, coloque la cuña entre la mira y la montura con la parte más gruesa en la parte trasera.

Desviación:

Si se gira el tornillo de desviación **en sentido de las agujas del reloj**, el punto se desplazará hacia la IZQUIERDA, lo que hará que el disparo (grupo) se desplace hacia la DERECHA.

Si se gira el tornillo de desviación **en sentido contrario a las agujas del reloj**, el punto se desplazará hacia la DERECHA, lo que hará que el disparo (grupo) se desplace hacia la IZQUIERDA.